

## ■ 線形関連

Q12: (OP-RAMP)引き出し勾配の計算方法が選択できない。

A12: 選択中の本線線形データに縦断線形・横断面が登録されていないと「引き出し勾配」等の計算方法が選択できません。本線データに縦断線形・横断面が登録されているか確認してください。

### ■ 引き出し勾配の計算方法が選択できない

OP-RAMP ランプ縦断検討システム[ランプ線形 2]

ファイル(F) 編集(E) オプション(O) ヘルプ(H)

初期設定 | 横断幅員入力 | 起終点設定 | 縦断線形入力 | 横断勾配入力 | 縦横断検証 |

起点側(ノーズ計算)

高さ設定方法  
 入力  線形参照  引き出し勾配

本線線形  
コメント 本線線形2 幅員設定

測点範囲 0+00.000000 ~ 10+00.000000

縦断線形 <データ無し> ランプ端部  
横断面 <データ無し>

終点側(エレメント)

高さ設定方法  
 入力  線形参照  引き出し勾配

ランプ端部の高さ 0.000000

高さ設定方法で「引き出し勾配」等の計算方法が指定できない

選択中の本線線形データに縦断線形・横断面が登録されているか確認してください。