

## ■ 線形関連

Q31: 横断現況法面設定画面で表示される土量情報を一覧で出力したい。

A31: 土量情報を一覧で出力するためにはオプション製品の土量システム(OP-BOS)が必要です。

### ■ 横断現況法面設定画面の土量情報

土層名	現況	法面	切土法長(m)		盛土(m <sup>2</sup> )	盛土法長(m)	
			左側	右側		左側	右側
合計	10.621	10.621	0.000	2.796	92.834	2.248	0.000
現況線	10.621	10.621		2.796			

測点毎に表示される土量情報を一覧で出力するためにはオプション製品 土量システム(OP-BOS)が必要です。