

■ 線形関連

Q32: 横断現況法面設定の区間別マスタ設定画面で、選択リストに表示される法面マスタの内容が分からない。

A32: 選択リストの法面マスタは「黒文字」と「グレー文字」の2種類で表示されます。区間別マスタ設定画面で使用されているすべての法面マスタが黒文字で表示され、法面マスタ登録画面で登録しているすべての法面マスタがグレー文字で表示されます。

■ 区間別マスタ設定画面の選択リストに表示される法面マスタの内容

区間別マスタ設定

左側 | 右側

区間数 1

行挿入 行削除

	開始測点	終了測点	切土マスタ	盛土マスタ
1	0+00.000000	5+00.000000	1: 切土1[1:1.2]	1: 盛土1[1:1.8]

1: 切土1[1:1.2]
2: 切土(歩道)[1:0.3]
3: 切土(水路)[1:0.5]
4: 切土2[1:1.0]
5: 切土3[1:1.5]
6: 切土4[1:1.8]

区間別マスタ設定画面で使用されているすべての法面マスタ(黒文字表示)

法面マスタ登録画面で登録しているすべての法面マスタ(グレー文字表示)

※「切土1[1:1.2]」は使用中の法面マスタのため黒文字で表示

OK キャンセル

法面マスタ登録[C:\MTC\WAPS\WIN64\NORIMEN.MST]

切土 | 盛土

登録リスト

切土1[1:1.2]
切土2[1:1.0]
切土3[1:1.5]
切土4[1:1.8]

パターン名称 切土1 段数 1

法面		小段形状:1段目		
	勾配(1:n)	高さ(m)	幅(m)	高さ(m)
1	1.20000	5.00000	① 0.00000	0.00000
			② 0.00000	0.00000
			③ 1.50000	0.00000
			④ 0.00000	0.00000
			⑤ 0.00000	0.00000

道路端からの余裕量 0.00000 小段マスタ参照

更新(R) 削除(D) ↑
追加(A) 複製(C) ↓

OK キャンセル