

■ 線形関連

Q5: 線形図上の数値の桁数設定を行いたい。

A5: [共通作図設定]—[桁数設定]に入力された小数桁数が、線形図内の数値の桁数に反映されます。

■ 線形図上の数値の桁数設定

The screenshot shows the 'Linear Diagram Output' application window. The 'Digit Setting' (桁数設定) dialog is open, displaying a table with the following data:

	座標	数値	要素	測点	角度	勾配	標高
図面全般	6	6	6	6	3	2	3
要素表示		6	6				
主要点表	6	6	6	6			
IP要素表(道路)	6	3	3		3		
IP要素表(鉄道)		6	6		3		
比較表		3		6			
縦断勾配図		3		3		3	3

Below the table, the 'VCRの有効桁数' (VCR effective digit) is set to 3.